Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 10:48

Link do produktu: https://evopro.pl/lb40-5afta-modul-bezpiecznikowy-en54c-lb4-p-739.html



LB4/0,5A/FTA moduł bezpiecznikowy EN54C-LB4

Cena brutto	**131,61 zł**
Cena netto	**107,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**EN54C-LB4**
Kod producenta	**8531103000**
Objetosc (dm3)	**0.4800**
Wymiary	**150 x 27 x 53**

Opis produktu

EN54C-LB4 to 4-kanałowy moduł bezpiecznikowy przeznaczony do rozszerzenia liczby wyjść zasilaczy serii EN54C oraz EN54M. Moduł umożliwia podłączenie do 4 niezależnych odbiorników z indywidualnym zabezpieczeniem każdego wyjścia bezpiecznikiem topikowym TOPIK 0,5 A. Napięcie wyjściowe równe jest napięciu wejściowemu (Uaux = Uin). Moduł zasilany jest napięciem 20-30 V DC bezpośrednio z wyjścia zasilacza. W przypadku przepalenia bezpiecznika na dowolnym wyjściu generowany jest sygnał awarii na wyjściu technicznym PSU typu przekaźnikowego, który może zostać podłączony do wejścia EXTi zasilacza, powodując sygnalizację awarii zbiorczej na wyjściu ALARM. Stan pracy poszczególnych wyjść sygnalizowany jest za pomocą wskaźników LED. Moduł wyposażony jest w zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP. Montowany wewnątrz obudowy zasilacza EN54C lub EN54M.

Parametry techniczne:

- Napięcie zasilania: 20 - 30 V DC
- Napięcie wyjściowe: równe napięciu wejściowemu (Uaux = Uin)
- Liczba wyjść: 4
- Prąd wyjściowy: 4 x 0,5 A
- Bezpiecznik wyjściowy: 4 x 0,5 A (TOPIK)
- Liczba wejść / wyjść: 2 / 4
- Wyjście techniczne przekaźnikowe: PSU (sygnalizacja zadziałania bezpiecznika)
- Sygnalizacja: wskaźniki LED
- Zabezpieczenia: SCP
- Wymiary: 150 x 27 x 52,5 mm (+/-2 mm)
- Dedykowane do: zasilaczy serii EN54C i EN54M
- Gwarancja: 5 lat

Zastosowanie:

Moduł EN54C-LB4 przeznaczony jest do rozszerzenia liczby wyjść zasilaczy serii EN54C i EN54M o 4 niezależnie zabezpieczone kanały wyjściowe. Stosowany w instalacjach systemów sygnalizacji pożarowej i systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, gdzie wymagane jest indywidualne zabezpieczenie każdego odbiornika odrębnym bezpiecznikiem. Podłączenie wyjścia technicznego PSU do wejścia EXTi zasilacza umożliwia automatyczną sygnalizację przepalenia bezpiecznika na wyjściu ALARM zasilacza. Montaż wewnątrz obudowy zasilacza EN54C lub EN54M.